

# LEMS<sup>®</sup>

*Înfrumusețează casele românilor.*

PENTRU FOLOSIREA ȘI ÎNTREȚINEREA CORECTĂ A MOBILEI, VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI URMĂTOARELE INSTRUCȚIUNI:

## **RECOMANDĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA FOLOSIREA ȘI PROTEJAREA MOBILEI:**

1. Evitați expunerea mobilierului la acțiunea directă a razelor solare. Schimbările extreme de temperatură și umezeală pot cauza crăpături și desprinderi ale finisajelor.
2. Mobila trebuie asamblată și poziționată pe o suprafață orizontală/plată și solidă.
3. Vă rugăm să NU puneți obiecte fierbinți pe suprafața mobilei (ex. ceainic sau oala fierbinte) – aceasta poate cauza pete de arsură pe suprafețele cu care vin în contact. Întotdeauna folosiți un platou înainte de a așeza recipientul fierbinte pe mobilier.
4. Pentru a evita zgârieturile de pe podea, se recomandă folosirea unui covor sub mobilă la mutarea sau tragerea de mobilier. Este foarte important ca la mutarea mobilierului acesta să fie ridicat și transportat de către două persoane.
5. Vă rugăm să NU folosiți forța excesivă la manipularea sertarelor și ușilor mobilierului dumneavoastră.
6. Pentru a proteja geamul securizat împotriva riscului de fisurare sau spargere, vă rugăm să evitați zgârierea sau căderea oricărui obiect dur pe suprafața sticlei.

## **CUM TREBUIE ÎNTREȚINUTĂ MOBILA CU FINISAJE LUCIOASE, DE CALITATE SUPERIOARĂ**

(ex: fronturi superlucioase – Gazelle, Miracco):

1. Curățați mobila în mod regulat pentru a proteja suprafața sa de zgârieturi, coroziune sau pete.
2. Suprafețele se vor șterge întotdeauna ușor și uniform, folosind o cârpă moale și uscată. NU utilizați niciodată APĂ, ALCOOL, DILUANT pe bază de solvent sau orice PRODUSE DE CURĂȚAT DURE SAU ABRAZIVE (de exemplu, pudră sau lichide de curățare corozive/abrazive).
3. Ceruirea este recomandată pentru întreținerea periodică a finisajului lucios. După ceară, folosiți o cârpă/material uscat și moale pentru a șterge suprafața.

## **CUM SE VA ÎNTREȚINE MOBILIERUL CU SUPRAFEȚE FURNIRUITE** (ex: mese Sonics, Panama):

1. Curățarea în mod frecvent - previne formarea zonelor cu abraziune, care în timp pot deteriora finisajele mesei. Micile zgârieturi sau semne pot fi acoperite cu produse destinate acestui scop. Aceste produse pot fi găsite în magazinele de specialitate sau de bricolaj.
2. Suprafețele se vor șterge întotdeauna ușor și uniform, folosind o cârpă moale și uscată.
3. Vă rugăm să NU poziționați mobila în apropierea unui aragaz, sursă de foc deschis sau orice alt loc ce prezintă temperaturi înalte și umezeală.
4. NU așezați obiecte din cauciuc sau plastic pe suprafața mesei. Substanțele chimice din componența cauciucului sau plasticului pot intra în reacție cu finisajele mesei dacă sunt lăsate în contact cu aceasta mai mult timp. Pentru a evita apariția urmelor de la aceste obiecte, așezați-le pe o bucată de material textil.

## **CONTRAINDICAȚII:**

**NU** se vor folosi pentru întreținere produse ce conțin alcool, nu se curăță folosind înălbitori, nu se usucă folosind un uscător electric, nu se folosesc pentru a curăța produsul agenți chimici sau abrazivi, nu se acționează asupra suprafețelor cu obiecte dure (cuțit, cutter, unghia etc.), nu se așează masa în bătaia directă a razelor solare și în apropierea unei surse de lumină de tip halogen - pentru a i se menține culoarea mai mult timp, nu se așează în apropierea unei surse de căldură, nu se mută masa prin împingere sau tragere ci prin ridicare, nu se folosește ca suport pentru ghivecele cu flori.

**NU** lăsați lichidele să interacționeze cu masa. Orice pată de lichid trebuie ștersă imediat cu o cârpă moale și uscată, în direcția fibrelor lemnului.

**NU** utilizați niciodată APĂ, ALCOOL, DILUANT pe bază de solvent sau orice PRODUSE DE CURĂȚAT DURE SAU ABRAZIVE (de exemplu, pudră sau lichide de curățare corozive/abrazive).