

Fiecare piesă de mobilier are particularitățile sale, iar de aici decurg câteva recomandări și instrucțiuni de folosire pe termen lung care, respectate, pot prelungi durata de utilizare a produselor.

## Instrucțiuni de utilizare și întreținere:

### 1. Mobilier corp

#### Bucătării, dormitoare - camere de tineret, dininguri, livinguri, holuri

##### Instrucțiuni generale:

Mobilierul din PAL melaminat și MDF respectă standardele europene în concordanță cu clasa E1 pentru emisiile de formaldehidă.

- Durata medie de utilizare a mobilierului corp este de 5 ani, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare, montaj și exploatare.
- La piesele de mobilier utilizate zilnic, este posibil ca șuruburile/piulițele să se slăbească. Strângeți-le o dată la jumătate de an pentru a vă asigura că își păstrează stabilitatea.
- Pentru orice categorie de mobilier sunt strict interzise dezambalarea coletelor (cutiilor) folosind obiecte tăioase sau dure.
- Încărcarea inegală a mobilierului corp cu obiecte sau mișcarea acestora din poziția instalată, nedemon-tate, pot duce la dereglarea, dezechilibrarea ușilor și/sau sertarelor. Încărcarea maximă pe poliță să fie de 7 kg, iar greutatea să fie distribuită cât mai uniform.
- Periodic, vă sfătuim să schimbați locul accesoriilor și al altor obiecte așezate pe mobilă. Iată și câteva explicații: Articolele precum telefoanele, ceasurile cu alarmă, lămpile, decorațiunile, computerele ș.a.m.d. sunt prevăzute cu suport din cauciuc. Dacă rămân vreme îndelungată în același loc, acestea se pot lipi de mobilă sau pot duce la decolorarea suprafeței. De asemenea, vă recomandăm să nu păstrați pentru timp îndelungat suporturile pentru farfurii ori alte asemenea protecții din plastic pe masă, întrucât componentele chimice din plastic pot migra în finisaj, iar acest lucru duce la imprimarea, decolorarea și deteriorarea acestuia. Nu acoperiți mobilierul pentru timp îndelungat.
- Evitați scrierea direct pe suprafața mobilierului, pentru a preveni formarea de urme și zgârieturi. Protejați suprafața de lucru când folosiți obiecte care pot păta, se pot imprima sau pot deteriora mobilierul, precum pixurile, creioanele, markererele și lipiciul.
- Evitați să așezați obiecte fierbinți pe suprafețele mobilierului. Întindeți șervete de masă sub farfurii, cești de cafea sau de ceai. Folosiți suporturi de pahar pentru băuturi, deopotrivă calde și reci.
- Evitați scurgerea de lichide pe zonele sensibile ale mobilierului: colțuri, margini, nișe. Absorbția lichidelor produce umflarea panourilor. Uscați repede folosind o cârpă moale și curată. Evitați frecarea.
- Evitați expunerea mobilierului în lumina directă a soarelui, pentru a preveni decolorarea finisajului. La expunere îndelungată, razele ultraviolete pot cauza apariția de microfisuri în finisaj, îngălbenire, decolorare sau închiderea la culoare.
- Evitați expunerea prelungită la temperaturi extreme, scăzute sau ridicate, dar și variațiile de temperatură.
- Ridicați obiectele în loc să fie frecate de suprafațe. Evitați frecarea în cazul finisajelor mate sau cu luciu fin, întrucât mătuirea sau, după caz, lustruirea produselor aparute în timp ca urmare a uzurii într-o utilizare normală tinde să crească. Deteriorările produse mobilierului din aceste cauze nu sunt considerate defecte.
- Este complet nerecomandată poziționarea corpurilor de mobilier în apropierea surselor de căldură (sobe, plite, calorifere etc).

##### Blaturi și module suspendate de bucătărie

- Se interzice tăierea alimentelor direct pe blatul de bucătărie.
- Se interzice scoaterea din cuptor a unui obiect și așezarea lui direct pe blatul de lucru.

- Blatul de bucătărie nu trebuie utilizat pentru tăierea alimentelor, spargerea alimentelor tari, sau punerea oalelor fierbinți.

Toate aceste activități pot deteriora semnificativ blatul, fiind recomandată utilizarea unui tocător.

- Gătirea la aragaz sau plită se realizează strict împreună cu utilizarea hotei. Aburul este un factor de risc pentru corpurile suspendate, existând un risc ridicat de pătare, exfoliere sau umflare a canturilor. Astfel de probleme nu vor face obiectul garanției produsului, considerându-se că utilizarea mobilierului a fost defectuoasă.

#### **Instrucțiuni de întreținere:**

- Ștergeți periodic praful folosind o cârpă albă moale care a fost umezită în apă, apoi folosiți o cârpă moale și uscată pentru a absorbi toată umezeala. Nu folosiți acetonă, dizolvanți sau produse pentru curățarea geamurilor pe suprafața mobilierului.
- Înainte de asamblarea obiectelor de mobilier, verificați planeitatea pardoselii. O abatere mai mare de 5 mm pe lungimea de 1 m, va face imposibilă reglarea ușilor și sertarelor și poate duce la aspect necorespunzător, de care vânzătorul nu poate răspunde. Abaterile de planeitate pot fi compensate cu adaos de material sub corpurile de mobilier.

#### **Pericol de prăbușire!**

- Nu montați corpurile suspendate pe pereți din materiale slab rezistente (gipscarton); folosiți sisteme de fixare corespunzătoare. Kitul de montaj din coletul de feronerie asigură fixarea în suport solid tip cărămidă, beton.
- Pentru produsele ce necesită ancorare în perete este obligatoriu folosirea accesoriilor, conform instrucțiunilor specificate în schema de montaj.
- Mobilierul din PAL și lemn se păstrează în încăperi cu temperaturi cuprinse între 0°C și 35°C și umiditatea de 50-70%.
- Mobilierul nu se deplasează prin împingere, ci se ridică pentru a i se schimba poziția.
- Efectuați montajul pieselor pe o suprafață plană și nu foarte dură, pentru a evita deteriorarea componentelor.
- Manipulați cu grijă pentru a evita deteriorarea.

## **2. Mobilier tapițat**

### **Canapele, colțare, paturi, fotolii cu diferite tipuri de materiale de acoperire (stofe, piele naturală, imitație piele)**

#### **Instrucțiuni generale:**

- Durata medie de utilizare a produselor din categoria canapele, fotolii din material textil, inclusiv imitație piele este de 5 ani, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare, montaj și exploatare.
- Pentru a păstra fermitatea și forma structurii, este esențial să nu săriți pe canapea sau fotoliu, să nu vă așezați pe spătar sau pe brațe. Presiunea exercitată pe componente care nu sunt destinate șederii poate provoca deteriorări; de asemenea, dacă este vorba de canapele și fotolii cu sistem de extensie/recliner, la presiune improprie, ca de exemplu sărituri, mecanismele se pot deteriora.
- Nu lăsați copiii să se joace cu mecanismul de extensie/recliner și să sară pe acesta. Strângeți lenjeria de pat înainte de a strânge extensia. Evitați să vă așezați pe marginea extensiei pentru că există pericolul ca aceasta să se îndoie.
- Folosirea pentru dormit permanent a extensiilor cu lamele elastice (acestea fiind realizate pentru folosirea lor ocazională) poate conduce la posibilitatea ca în timpul utilizării acestea să producă zgomote provenind de la frecarea părților scheletului metalic între ele.
- Evitați mutarea canapelelor și a fotoliilor prin împingere sau tragere. Când le mutați, ele trebuie ridicate de la bază. Niciodată să nu trageți de pernele moi ale canapelei pentru a o muta din loc.

- În primele 3 luni de utilizare, spuma poliuretanică sau fibră siliconizată, folosită la umplerea pernelor pentru canapele se va tasa treptat și ușor. Este o etapă firească de reaşezare a structurii. După această perioadă, va ajunge la forma finală și se va stabiliza complet. Drept urmare, apariția unor cute ale tapițerii este normală. În ceea ce privește spuma poliuretanică, acesta se poate tasa în timpul transportului. De aceea, este necesară o modelare a umpluturii din perne prin baterea ușoară a acestora.
- Tasaerea umpluturilor (poliuretan, fibră siliconizată) și întinderea imitației de piele sau a stofei, precum și mătuirea sau după caz, lustruirea produselor de-a lungul timpului sunt o urmare a uzurii într-o utilizare normală. În consecință, nu sunt considerate defecte.
- Fiți atenți la efectele luminii naturale! Lumina soarelui poate duce la deteriorarea fibrelor și la decolorarea stofelor. Așezați mobilierul tapițat (scaune, paturi, fotolii, canapele, tabureți etc.) departe de lumina directă a soarelui. Distanța de fereastră pe care o recomandăm este de minimum 50 cm.
- Variațiile extreme de temperatură pot dăuna mobilierului tapițat. Caloriferele și țevile de încălzire pot usca fibrele țesăturilor și pot decolora materialul textil. Aerul rece și uscat al aparatului de aer condiționat poate, de asemenea, afecta atât țesătura, cât și rama. Așezați mobilierul tapițat astfel încât să fie la o distanță de cel puțin 50 cm față de aparatul AC/aeroterma/calorifer. Nu depozitați tapițeria într-un subsol umed sau într-o mansardă supraîncălzită. Dimensiunile anumitor țesături, îndeosebi ale celor din fibre naturale, pot fi afectate de modificările condițiilor din încăpere. Când umiditatea este ridicată, stofa se poate lărgi, întrucât absoarbe umezeala. Acest lucru duce la un aspect neîngrijit al tapițerii.
- Produsele de tapițerie deschise la culoare (alb, bej sau crem pe orice tip de material de acoperire) sunt predispuse la deteriorarea materialului de acoperire prin migrarea unei culori mai puternice ca bază (negru, maro, albastru, violet, verde, etc.) de pe obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie, anumite lacuri pentru unghii/produse de cosmetică, anumite culori de jeans și, prin urmare, nu recomandăm ca aceste materiale să interacționeze.
- Dacă aveți un animal de companie în casă, aveți nevoie de o întreținere mai atentă și uneori chiar mai frecventă a produselor tapițate. Recomandarea noastră este să luați măsuri pentru protejarea tapițeriilor și să le aspirați frecvent.
- Stofele de tapițerie pot absorbi transpirația și grăsimea din piele, păr, de pe mâinile murdare și de pe haine. Protejați canapelele cu huse speciale în zonele de contact.
- Evitați să așezați ziarul pe tapițerie. Tușul se poate imprima pe materialul de acoperire, mătuind culoarea și contribuind la murdărire.
- Evitați agățarea și găurirea tapițerii cu bijuterii, cataramă sau încuietori ori cu conținutul din buzunare. Deteriorările provocate de toate acestea nu sunt acoperite de garanție.
- Veți observa că, în timp, aspectul unei canapele va începe, treptat, să se modifice. Este vorba despre schimbări considerate semne normale de folosință.

lata câteva dintre aceste modificări la care vă puteți aștepta:

- Aspectul de fibre încolăcite. Dată fiind frecarea, cele mai multe tapițerii prezintă, în timp, semne de folosință cum ar fi aspectul de fibre încolăcite (scame).
- Tasaerea stofei de-a lungul timpului este urmare a uzurii într-o utilizare normală.
- Nu așezați obiecte grele pe brațe.

#### **Caracteristici tehnice și norme de utilizare al mecanismelor pentru canapelele extensibile:**

- Mecanismele trebuie utilizate numai pentru scopul pentru care au fost create, adică ședere în poziția șezut când mecanismul este pliat sau în poziția culcat când mecanismul este extins.
- Mecanismele de pat sunt proiectate și destinate pentru utilizare ocazională și nu pentru folosință zilnică.
- Deschiderea și închiderea mecanismului să nu se facă în mod brutal, pentru a evita ruperea componentelor care fac parte din sistemul de culisare.

- Este interzis a se sări sau a se sta în picioare atât pe mecanismul extins cât și atunci când acesta este pliat.
- În momentul în care mecanismul urmează a fi pliat (închis) constructiv acesta are un spațiu interior creat numai pentru salteaua cu care a fost prevăzut. De aceea este interzis a se lăsa înăuntru perne, plăpumi, pături sau altele de acest gen, care necesită un volum mai mare și forțează sistemul de pârghii.
- La deschiderea canapelei, este important să avem mâinile poziționate cât mai central, pentru a realiza extensia cât mai corect și pentru a evita deteriorarea mecanismului prin poziționarea mâinilor în dreapta sau în stânga canapelei.
- Este interzis la extinderea mecanismului, de a se trage de piciorul de față. Mecanismul trebuie extins exclusiv trăgând de bara de față special montată pentru această operațiune. Când mecanismul ajunge în poziție orizontală, deasupra lăzii în care a fost depozitat, abia atunci începe procesul de extindere/depliere mecanism prin tragere succesivă de piciorul de față și apoi rama mecanism. Dacă acest procedeu nu este urmat, mecanismul își pierde garanția.
- Ruperea plaselor din metal prin punctele de sudură, în cazul în care canapeaua nu este folosită corespunzător, duce la pierderea garanției (nu sărim și nu călcăm pe canapea - fapt ce duce la deteriorarea sistemului de extensie).

## Reclinere

- Reclinerele sunt mecanisme proiectate exclusiv cu gândul la confort, adaptabilitate la stilul tău personal și, în egală măsură, durabilitate. Cu ajutorul acestui sistem, gradul de înclinare a spătarului, precum și poziția picioarelor se pot schimba până la configurația ideală a ocupantului.
- Când mecanismul este nou, este posibil să fie nevoie de multă presiune. Reglarea va deveni mai ușoară pe măsură ce mecanismul este folosit.
- Lăsați întotdeauna șezutul într-o poziție dreaptă, pe închis și țineți mâinile și picioarele departe de mecanisme.
- Se pot acționa trăgând de o clapetă sau apăsând ușor pe spătar.

## Instrucțiuni de întreținere:

- Nu folosiți solvenți pentru curățarea părții metalice a mecanismului; ștergerea cu o cârpă curată este suficientă. La mecanismele metalice se recomandă ungerea periodică a părților în mișcare cu uleiuri speciale aflate în comerț și se evită bruscarea mecanismului la deschidere sau închidere.
- Aspirați periodic pentru a înlătura praful. Dacă nu e înlăturat periodic, deși nu se vede ca pe topul unei mese, praful se așează pe tapițerie, o poate murdări și îi poate da un aspect neplăcut.

## Materiale textile

- În cazul unor incidente precum vărsarea de lichide, acționați imediat. Acționarea rapidă este esențială pentru a preveni deteriorările permanente.
- Pata se absoarbe imediat cu ajutorul unei cârpe, albă și curată (cum ar fi un șervet sau un prosop). Înlăturați cât mai mult din pată înainte să o curățați.
- Se absoarbe, nu se freacă și nu se perie. Astfel de acțiuni agresive pot da naștere unor deformări permanente.
- Îndepărtați guma de mestecat cu un cub de gheață învelit în plastic, apoi răzuiți atent cu un card. Pentru a înlătura excesul de ceară de lumânare, așezați o cârpă subțire deasupra și presați cu un fier de călcat cald (nu fierbinte!).
- Dacă sunt pete care persistă pe material vă recomandăm o curățare profesională.

## Imitația de piele

- Se tamponează pata imediat cu o cârpă uscată, imitația de piele fiind un material poros, pata poate să pătrundă printre porii acestuia. Se șterge ușor cu o cârpă deschisă la culoare din bumbac, ușor umezită cu o soluție diluată de apă distilată și săpun până când pata nu mai este vizibilă.

- Nu se recomandă folosirea detergenților, cremelor, alcoolului, a acetonei, a dezinfectanților sau a solvenților pentru îndepărtarea petelor.

### Pielea naturală

- Pentru îndepărtarea petelor folosiți o cârpă moale, de culoare deschisă, pentru a nu lăsa urme.
- Eventual umeziți cârpa în puțină apă cu săpun lichid.
- Ideal este să se folosească pentru întreținere și curățare soluții și creme speciale, destinate pielii naturale. Periodic, se folosește și o soluție de hidratare a materialului care previne uscarea pielii sau apariția crăpăturilor. Produsul de întreținere se aplică pe o cârpă din bumbac, nu direct pe piele.
- Îndepărtați lichidele prin tamponare imediată cu o cârpă curată. Lăsați apoi pielea să se usuce. În majoritatea cazurilor pata se atenuază în timp.

**Atenție:** Nu frecați niciodată pata pentru a o îndepărta pentru că în acest fel obstrucționați porii și pata va deveni strălucitoare.

### Pernele de șezut și pernele decorative

- Vă recomandăm să le aspirați și să le aerisiți cel puțin o dată pe lună.
- Nu folosiți înălbitori, agenți chimici sau abrazivi pentru înlăturarea petelor.

### Compoziție materiale tapițerie LEMET

Denumire material	Compoziție
AMORE	100% Polieșter
BRONX	100% Polieșter
GORDON	97% Polieșter, 3% Nylon
IMITAȚIE PIELE	80% PVC, 2% Poliuretă, 18% Polieșter
INFINITY	100% Polieșter
JUNGLE	100% Polieșter
MADAGASKAR	100% Polieșter
PALLADIUM	100% Polieșter
TIFFANY	100% Polieșter

## 3. Mobilier din lemn masiv, furniruit

### Scaune, scaune tapițate, mese, măsuțe de cafea

#### Instrucțiuni generale:

Mobilierul din lemn masiv este unul prețios și pretențios. Are o valoare estetică deosebită și este păcat să nu-i acordați îngrijirea corespunzătoare. Lemnul masiv este foarte rezistent și dacă urmați câteva reguli vă veți bucura ani la rând de frumusețea lui nemuritoare.

- Durata medie de utilizare a produselor din categoria scaune, scaune tapițate, mese și măsuțe de cafea este de 5 ani, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare, montaj și exploatare.
- Nu lăsați lichidele să interacționeze cu mesele și scaunele. Orice pată de lichid trebuie ștersă imediat cu o cârpă moale și uscată, în direcția fibrei lemnului.
- Expunerea excesivă la soare poate cauza pierderea luciului și degradarea suprafeței mesei. Schimbările

extreme de temperatură și umezeală pot cauza crăpături și desprinderi ale furnirului.

- Nu așezați obiecte din cauciuc sau plastic pe suprafața mesei.
- Substanțele chimice din componența cauciucului sau plasticului pot intra în reacție cu finisajele mesei dacă sunt lăsate în contact cu aceasta mai mult timp. Pentru a evita apariția urmelor de la aceste obiecte, așezați-le pe o bucată de material textil.
- Nu așezați obiecte fierbinți pe suprafața mesei. Întotdeauna folosiți un platou înainte de a așeza recipientul fierbinte pe mobilier.
- Păstrați produsele din lemn în limite normale de umiditate și temperatură (50 - 70% umiditate; 10 - 30 grade Celsius).
- Nu este recomandată folosirea mobilierului în alt scop decât cel pentru care a fost proiectat.
- Nu este recomandată dezambalarea coletelor de mobilier folosind obiecte tăioase.
- Nu stați în picioare pe scaun și nu îl folosiți drept scară.
- Nu folosiți scaunul dacă acesta prezintă părți componente uzate/deteriorate sau șuruburi/piulițe lipsă.
- Nu se va așeza pe scaun decât o singură persoană.
- Pentru a prelungi durata de viață a scaunului dar și pentru a evita posibilele accidentări, vă rugăm să țineți cont de instrucțiunile de mai sus.

#### **Instrucțiuni de întreținere:**

- Curățați numai cu o cârpă curată și moale din material textil. Curățarea în mod frecvent previne formarea zonelor cu abraziune, care în timp pot deteriora finisajele mesei. Micile zgârieturi sau semne pot fi acoperite cu produse destinate acestui scop. Aceste produse pot fi găsite în magazinele de specialitate sau de bricolaj.
- Nu folosiți pentru întreținere produse ce conțin alcool; nu curățați folosind înălbitori; nu uscați folosind un uscător electric; nu folosiți pentru a curăța produsul agenți chimici sau abrazivi; nu acționați asupra suprafețelor cu obiecte dure (cuțit, cutter, unghia etc); nu așezați masa în bătaia directă a razelor solare și în apropierea unei surse de lumină de tip halogen pentru a i se menține culoarea mai mult timp; nu se așează în apropierea unei surse de căldură, nu se mută masa prin împingere sau tragere ci prin ridicare; nu se folosește ca suport pentru ghivecele cu flori.
- Ștergeți săptămânal de praf cadrul din lemn, iar tapițeria se aspiră sau se șterge cu o cârpă albă, moale și uscată.
- După utilizarea îndelungată a scaunului este posibil ca prinderea șuruburilor să se slăbească, de aceea este indicată verificarea și strângerea periodică.

## **4. Saltele**

#### **Instrucțiuni generale:**

- Saltelele nu se rulează, nu se îndoie, nu se depozitează în poziție verticală, nu se usucă cu fierul de călcat sau cu uscătoare electrice și nu se păstrează în locuri umede.
- Transportul saltelei se face în ambalajul original pentru a evita deteriorarea acesteia. Tăiați cu grija ambalajul pentru a nu tăia accidental salteaua.
- Salteaua trebuie aerisită cel puțin 24 de ore înainte de prima utilizare, la temperatura de peste 20 grade Celsius deoarece la dezambalare salteaua poate prezenta mirosuri specifice procesului de fabricație. Aceste mirosuri nu sunt toxice și dispar într-o perioadă scurtă de timp.
- Încăperea în care se utilizează salteaua trebuie să asigure condiții normale de temperatură și umiditate (50 - 60% umiditate și 10 - 30 grade Celsius).
- Saltelele care prezintă pete, urme de mușcături sau umiditate nu pot fi înlocuite în perioada de garanție!
- Pentru a evita deformarea, salteaua trebuie așezată pe o suprafață plană; nu poziționați salteaua într-un

cadru de pat mai mic decât dimensiunea saltelei.

- Periodic, salteaua se aerisește și se rotește dinspre cap spre picioare, săptămânal în prima lună, ulterior cel puțin o dată pe lună.
- Nu permițeti copiilor să sară pe saltea! Aceasta se poate deteriora iar lamelele somierei se pot rupe.
- Dată fiind frecarea, în timp salteaua poate da semne de folosință cum ar fi aspectul de fibre încolăcite (scame).

### Instrucțiuni de întreținere

- Curățarea se face cu aspiratorul, iar petele se curăță cu o cârpă ușor umezită cu soluție de apă și săpun.
- Nu se vor folosi pentru întreținere produse ce conțin alcool.
- Nu se curăță folosind înălbitori.
- Nu se folosesc pentru a curăța produsul agenți chimici sau abrazivi.
- Petele de pix sau marker nu se înlătură cu agenți chimici (alcool sanitar, acetone).
- Nu se acționează asupra suprafețelor cu obiecte dure (cuțit, cutter, unghia etc).

## 5. Sticla securizată

### Instrucțiuni generale:

Acțiunea de curățare se va începe întotdeauna prin udarea suprafeței sticlei cu apă curată. Pentru curățare folosiți:

- Soluții de curățat non abrazive, destinate curățării sticlei.
- Unelte cu muchii de cauciuc.
- Nu se vor utiliza lame metalice, cuțite sau orice uneltă tăioasă pentru îndepărtarea impurităților deoarece acestea pot cauza zgârieturi care evoluează în timp.
- Se folosesc doar materiale de șters moi (cârpă moale, piele, hârtie moale). Pentru o folosință îndelungată se recomandă ferirea de șocuri mecanice și termice mari.

## 6. Electrocasnice

- Furnizorii noștri de electrocasnice, chiuvete și baterii oferă certificate de garanție proprii și servicii de garanție/postgaranție.
- În perioada de garanție clientul beneficiază de constatare și remediere/înlocuire fără cost\*\*\*. Informațiile privind datele de contact ale Centrelor de service autorizate și aprobate sunt trecute pe certificatele de garanție.
- Fiecare produs vândut trebuie să fie însoțit de certificatul de garanție. Clientul semnează de luare la cunoștință cu privire la prevederile stipulate în certificate (instalare, utilizare și întreținere).
- În perioada de postgaranție se oferă aceleași servicii dar contra cost.
- Accesoriiile, componentele casabile și consumabilele nu au garanție (becuri, tăvi, grătare, grilaje, buptoane, filtre carbon, panouri sticlă, furtune, etc.).

### Instrucțiuni de instalare, montaj și întreținere:

- Produsele sunt concepute pentru utilizare casnică și nu pentru folosirea în regim industrial, în locuri publice sau în scopuri profesionale, decât cu acordul scris LEMET.
- Citiți cu atenție și respectați instrucțiunile de instalare, montaj, întreținere cât și schemele de montaj și ordinea operațiilor; se recomandă păstrarea schemelor de montaj pentru consultarea ulterioară.

\*\*\*În cazul reclamațiilor nefondate (utilizare necorespunzătoare sau identificare greșită a problemei) clientului i se poate solicita contravaloarea deplasării și constatării.

În unele cazuri se poate pierde și garanția produsului conform manualului de utilizare.

## Cuptoare

- Instalarea se face doar de către un profesionist.
- Înainte de a folosi cuptorul pentru prima oară, urmați manualul de utilizare pentru a elimina orice miros, îndepărtați etichetele adezive etc.
- Nu montați cuptoare fără sistem de ventilație pentru răcire în modulele pentru cuptor sau modulele înalte pentru cuptor. Pericol de funcționare necorespunzătoare, deteriorare sau de incendiu.
- Pentru curățarea zilnică folosiți apă și un detergent blând. Evitați produsele de curățare abrazive.
- Dacă aveți un cuptor cu panouri catalitice, înlocuiți-le atunci când este necesar.
- Nu agățați șervete de bucătărie de mânerul cuptorului atunci când acesta este în funcțiune.
- Aragazul de tip neîncorporabil nu se poate încorpora în mobilier. Între aragaz și mobilierul de bucătărie trebuie să se lase între 2 și 5 cm distanță pentru ca mobilierul să nu fie afectat de căldura emanată de cuptorul aragazului neîncorporabil. **Pericol de incendiu!** Arzătoarele plitei trebuie să depășească ca înălțime planul blatului de lucru pentru a nu se deteriora suprafața acestuia.

## Plite

- Instalarea se face doar de către un profesionist.
- Folosiți doar produse de curățare non-abrazive. Evitați pudra de curățat, bureții din sârmă, obiectele grele sau ascuțite care pot zgâria suprafața.
- Pentru siguranța copiilor, folosiți o protecție pentru plită.
- Plitele pe gaz produc umiditate și căldură; este necesar să instalați o hotă și să aerisiți bine bucătăria.
- Pentru plitele pe gaz și cele electrice: economisiți energie folosind oale și crățiți cu diametrul bazei egal sau puțin mai mare decât diametrul arzătorului.
- Dacă folosiți gaz GPL îmbuteliat, ar putea fi nevoie să înlocuiți injectoarele de gaz cu kitul pentru gaz GPL. Citiți mai multe în manualele de utilizare care însoțesc fiecare produs.
- Pentru plitele cu gaz: montați garnitura corespunzătoare pentru a preveni scurgerile de apă care pot deteriora blatul.
- Pentru plitele cu inducție: folosiți doar oale și crățițe cu bază magnetică.
- Pentru plitele ceramice: folosiți doar oale și crățițe cu bază plată.
- Pentru plitele ceramice: ștergeți întotdeauna petele de zahăr/lapte/orez sau paste, deoarece pot deteriora suprafața.

## Hote

- Instalați hota în locul potrivit în bucătăria dumneavoastră, pentru recircularea aerului sau pentru aerisire.
- Nu montați hote cu regim de recirculare a aerului în module pentru hote încorporabile. Pericol de funcționare necorespunzătoare sau de deteriorare.
- Folosirea burlanelor pentru prelungire reduce performanța hotei. Lungimea maximă a unui burlan nu trebuie să depășească 3 metri.
- Respectați întotdeauna distanța minimă de siguranță între plită și hotă. Distanța variază în funcție de țară și de tipul hotei.
- Schimbați filtrele de carbon la 3 luni și curățați grăsimea acumulată pe acestea în mod regulat.
- În cazul în care nu curățați petele de ulei/grăsime de pe suprafața hotei (cel puțin o dată pe lună), acestea pot conduce la producerea unui incendiu.
- Este important să curățați hota în mod regulat.



## Cuptoare cu microunde

- Nu folosiți vase din metal în cuptorul cu microunde.
- Folosiți doar materiale care sunt recomandate pentru cuptorul cu microunde.
- Asigurați-vă că sistemul de ventilare al cuptorului cu microunde nu este obstrucționat.
- Nu îndepărtați și nu blocați farfuria rotativă atunci când folosiți cuptorul cu microunde.

## Mașini de spălat vase

- Instalația de apă și electricitate trebuie efectuată de către un specialist.
- Stabiliți nivelul corespunzător de duritate a apei (valoarea pH-ului).
- Folosiți tipul potrivit de detergent.
- Pentru rezultate optime, asigurați-vă că folosiți cantitatea potrivită de detergent pentru vase și că acesta este așezat în sertarul potrivit.
- Goliți și curățați filtrele regulat.
- Așezați întotdeauna obiectele ascuțite, de exemplu cuțitele, cu vârful în jos în sertarul pentru tacâmuri, din motive de siguranță. Nu puneți tacâmurile în sertarul pentru veselă, pentru a nu deteriora mașina de spălat vase.

## Frigidere/congelatoare

- Dacă ați achiziționat un congelator/frigider neîncorporabil, așezați-l astfel încât să aibă suficient spațiu în jur pentru ventilație.
- Frigiderele/congelatoarele neîncorporabile nu trebuie așezate în interiorul dulapurilor, pentru că obstrucționează sistemul de ventilare și poate cauza defecțiuni.
- În cazul în care alegeți un frigider sau congelator încorporabil, așezați un grătar de ventilație în fața plintei și nu o blocați/acoperiți.
- Păstrați curat orificiul pentru scurgere din spatele frigiderului și nu îl blocați/acoperiți, pentru că sistemul de înghețare să funcționeze corespunzător.
- Asigurați-vă că mâncarea s-a răcit complet înainte de a o păstra în frigider sau în congelator. Mâncarea fierbinte produce condens și afectează modul de funcționare.
- Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a curăța frigiderul/congelatorul, deoarece pot deteriora învelișul de plastic al acestuia.

## Mașini de spălat rufe încorporabile și neîncorporabile

- Instalarea se face doar de către un profesionist.
- Înainte de a curăța, închideți aparatul și scoateți-l din priză.
- Curățați exteriorul cu apă și săpun și apoi ștergeți cu o cârpă uscată.
- Sertarele pentru detergent și balsam se curăță în mod regulat.
- Verificați regulat pompa, mai ales dacă:
  - ▶ Cuva nu se învârte sau evacuarea nu se face în mod corespunzător.
  - ▶ Aparatul face un zgomot neobișnuit în timpul evacuării, din cauza obiectelor blocate în pompa de evacuare (ace, monede etc).
- Nu scoateți niciodată manșonul pompei în timpul unui ciclu de spălare. Așteptați până când evacuarea apei este completă. Dacă ați selectat un program de spălare la temperatură ridicată, așteptați până când se răcește apa.
- Asigurați-vă că manșonul pompei este bine strâns, pentru a preveni scurgerile.

## 7. Mobilier pentru copii

### Avertismente:

- Pentru a preveni accidentele cauzate de căderea sau răsturnarea pieselor de mobilier este necesar ca acestea să fie fixate bine de perete. Rugăm toți clienții să verifice comodele și dulapurile și să se asigure că sunt bine fixate conform instrucțiunilor de montaj.
- Accesoriile de fixare folosite pentru a fixa piesele de mobilier pe perete trebuie să fie alese în funcție de materialul din care este construit peretele.
- Atenție la pericolul de amplasare a patului în apropierea flăcărilor deschise și a altor surse de căldură puternică, precum aparatele electrice de încălzire, aparatele de încălzire cu gaz, etc.
- Nu utilizați patul dacă anumite elemente sunt rupte, deteriorate sau lipsesc și nu utilizați decât piese detașabile, acceptate de către producător.
- Nu lăsați nimic în pat și nu amplasați patul lângă un produs care poate furniza un punct de prindere pentru picioarele copilului sau poate prezenta un pericol de sufocare sau strangulare, de exemplu sfori, cordoane de perdele etc.
- Nu utilizați mai mult de o saltea în pat.

### Recomandări:

- Citiți cu atenție schema de siguranță și instrucțiunile de montaj înainte de utilizare.
- Patul nu este gata pentru utilizare decât atunci când mecanismele de blocare sunt acționate în totalitate și verificate înainte de utilizare.
- Dacă somiera este reglabilă în înălțime, poziția cea mai joasă este cea mai sigură, iar aceasta trebuie utilizată întotdeauna în această poziție, cât bebelușul are vârsta cât poate șede.
- În cazul în care copilul este lăsat fără supraveghere în pat, asigurați-vă întotdeauna că lateralele mobile sunt în poziție închisă.
- Este esențială îndepărtarea traverselor detașabile pentru menținerea somierei, înainte de utilizarea patului în poziția sa cea mai joasă.
- Toate dispozitivele de asamblare trebuie să fie întotdeauna strânse complet și verificate în mod regulat și strânse din nou dacă este necesar.

### Reclamații:

Lemet acordă o mare importanță modului de gestionare și soluționare a reclamațiilor. Acestea ne ajută să îmbunătățim constant calitatea produselor noastre.

În cazul în care produsul dumneavoastră nu corespunde din punct de vedere calitativ, conform certificatului de garanție, declarației de conformitate și instrucțiunilor de instalare, utilizare și întreținere, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

- Vă adresați în scris consilierului de vânzări al magazinului din care ați achiziționat produsul, încercând să dați cât mai multe detalii, însoțite de fotografii și etichetele coletului reclamat. Doar în cazul în care magazinul nu mai există vă puteți adresa direct producătorului LEMET, pe adresa **office@lemet.ro**; **www.lemet.ro**.
- Consilierul magazinului urmează să vă contacteze pentru constatare în cel mult două zile sau într-un termen stabilit de comun acord.
- Înregistrarea constatării se face în formularul tipizat care se găsește în fiecare magazin, după care responsabilul cu reclamațiile va transmite toate informațiile producătorului. Acesta din urmă va analiza dacă sesizarea este întemeiată și va comunica modul de soluționare al acesteia.